

POMPE DOSEUSE



Arrivée eau surpresseur

Arrivée du bidon résiflash

Branchement tuyau eau lance

décharge

Mano pression

Réglage débit résiflash

Voyant débit

Marche / arrêt

débit affiché
= débit réel de la pompe

1.04

